

EN

ABOUT US

AROMA SEASON® has been making heating products for over eighteen years.

We have rich experience in Product Design and Production. We are committed to manufacturing heating products to comfort any parts of your body, including eyes, shoulders, hands, lower back, knees and ankles etc.


We never stop the pursuit of body relaxation and rejuvenation. Our vision is to develop creative health care products to get people away from body fatigue and tension, and provide optimum comfort and heat therapy to nourish body, mind and soul.

PACKING LIST

Carefully check that the following items are included: A Pair of Heated Gloves*1, Battery*2, Charger*1, User Manual*1. Contact us at info@aromaseasoninc.com immediately if any items are missing, appear damaged, or if the unit does not work.

SPECIFICATIONS

Model No.: HG-520/HG-620/HG-720
 Outer Fabric: 100% polyester
 Insert: waterproof layer
 Lining: 3M Thinsulate Insulation
 Per Polymer Li-ion Battery: 7.4V, 3000mAh, 22.2Wh



BATTERY CHARGING

The package contains a pair of polymer lithium-ion rechargeable ① Batteries. Prior to its first use, please make sure the ① Batteries are fully charged. To charge the batteries, insert the ② DC Plugs on Charger fully into the ③ Sockets on Batteries, then connect the ④ Battery Charger to a power source. It takes around 3-4 hours to full charge the batteries. The light on ④ Battery Charger will change from red to green when the batteries are fully charged.

INSTRUCTIONS

- Unzip the ⑤ Battery Pocket on glove, connect the ① Battery to ⑥ DC Plug inside the Battery Pocket on glove. Then put the battery back into the ⑤ Battery Pocket and zip it.
- Long press the ⑦ Power Button on glove to start heating. The ⑦ Power Button will light on at red.
- Short press the ⑦ Power Button on glove to set the temperature. Red represents High Temperature Mode, blue represents Medium Temperature Mode and green represents Low Temperature Mode.
- Long press the ⑦ Power Button on glove to power off. Without any operation, the gloves will stop heating automatically in 60 minutes. If needed, turn on the ⑦ Power Button again to continue using gloves. If the ⑦ Power Button cannot light up again, please recharge the ① Batteries.

WARNING

Danger-To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions.

- Read all instructions.
- Do not leave unattended while heating. Burns will result from improper use.
- Stop heating or switch to a lower temperature setting when reaching the desired temperature. Even comparatively low temperature can cause moderate temperature burn, check your hands skin frequently.
- The gloves are not to be used on or by an invalid, sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation unless carefully attended. The elderly and children should use this product under supervision.
- People who have cutaneous sensory disorder should not use this product.
- Do not sit on or crush the heated gloves-avoid sharp folds.
- Do not soak them in water.
- Keep batteries out of reach of small children. When disposed of improperly, lithium batteries may short, causing them to become hot, burst or ignite.
- Carefully examine glove liner before each use. Discard the gloves if liner shows any sign of deterioration.
- Save these instructions.

WASHCARE

- Remove battery from battery pocket before cleaning.
- The gloves are hand washable, but do not twist or soak them in water for a long time.
- Make sure the gloves are completely dry before use.

Aroma Season® Limited Warranty

The limited warranty set forth below is given by AROMA SEASON INC. With respect to Aroma Season products packaged with this limited warranty. The product is the only product to which this limited warranty applies. The product, when delivered to you in new condition in its original container, is warranted against defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one year from the date of original purchase. Defective parts or a defective product returned to AROMA SEASON INC, or their authorized product service provider, and proven to be defective upon inspection, will be repaired with new or comparable rebuilt parts or exchange for a refurbished product as determined by AROMA SEASON INC, or the authorized product service provider. Warranty replacement shall not extend to original warranty period. This limited warranty covers all defects encountered in normal of the product and does not apply in the following cases.

(a) Loss of or damage to the product due to abuse, neglect, mishandling, improper packaging.
 (b) Use of parts or supplies (other than AROMA SEASON INC.) that cause damage to the product or cause abnormally frequent service calls or service problems.

Aroma Season® Warranty Card

User Name:	
User Address:	
User Email:	
Product Model No:	
Purchase Date:	
Dealer's Name & Address:	
Remarks:	

Thanks for your purchase!
 We sincerely hope you are happy with your new Aroma Season® product.

For support, warranty, replacements, or returns please contact us at info@aromaseasoninc.com

Include your order number and website where you placed order, then we will do whatever we can to make things right.

DE

Über uns

AROMA SEASON stellt seit über achtzehn Jahren beheizte Produkte her.

Wir verfügen über einen großen Erfahrungsschatz beim Design und der Herstellung dieser Produkte und sind bestrebt beheizte Produkte herzustellen, die jeden Teil Ihres Körpers sich wohl fühlen lassen, darunter die Augen, Schultern, Hände, unterer Rücken, Knie, Knöchel, usw.


Unsere Vision ist es kreative Produkte zur Gesundheitspflege zu entwickeln, um Ihren Körper durch optimalen Komfort und Wärmetherapie von Schmerzen, Ermüdung und Verspannung zu befreien.

Lieferumfang

1 Paar Handschuhe, 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Bedienungsanleitung.
 Kontaktieren Sie uns unter support.de@aromaseasoninc.com falls einer der aufgeführten Bestandteile fehlt oder beschädigt ist oder das Produkt nicht funktioniert.

Spezifikation

Modell Nr.: HG-520/HG-620/HG-720
 Außenmaterial: 100% Polyester
 Einsatz: Wasserdichte Schicht
 Futter: 3M Thinsulate Isolierung
 Pro Polymer Li-Ion-Akku: 7,4V; 3.000mAh; 22,2 Wh



Aufladen der Akkus

Im Lieferumfang befindet sich ein Paar wiederaufladbare Polymer Lithium-Ion ① Akkus. Stellen Sie sicher, dass die ① Akkus vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen sind. Um die Akkus aufzuladen, stecken Sie die ② Stecker am Ladegerät vollständig in die ③ Buchsen der beiden Akkus. Danach stecken Sie das ④ Ladegerät in eine Steckdose. Es dauert ca. 3-4 Stunden bis die Akkus vollständig aufgeladen sind. Das Licht am ④ Ladegerät ändert die Farbe von rot auf grün, wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind.

Bedienungsanleitung

- Öffnen Sie die Reißverschlüsse an den ⑤ Akkufächern der Handschuhe und verbinden Sie die ① Akkus mit den ⑥ Steckern an den Handschuhen. Anschließend packen Sie die Akkus zurück in die ⑤ Akkufächer und schließen den Reißverschluss.
- Drücken Sie lange den ⑦ Einschaltknopf am Handschuh, um die Beheizung zu starten. Der Einschaltknopf fängt an rot zu leuchten.
- Drücken Sie den ⑦ Einschaltknopf am Handschuh kurz, um den Temperaturmodus einzustellen. "Rot" bedeutet "Hohe Temperatur", "Blau" bedeutet "Mittlere Temperatur" und "Grün" bedeutet "Niedrige Temperatur".
- Drücken Sie den ⑦ Einschaltknopf am Handschuh lange um die Beheizung zu stoppen. Ohne jegliche Bedienung stoppt die Beheizung automatisch nach 60 Minuten. Sofern benötigt, können Sie die Beheizung durch langes Drücken des ⑦ Einschaltknopfes wieder starten. Wenn der ⑦ Einschaltknopf durch langes Drücken nicht wieder anfängt zu leuchten, laden Sie die ① Akkus bitte wieder auf.

Warnhinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen und Bränden zu verringern, müssen die folgenden Anweisungen bei Anwendung des Produktes beachtet werden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Lassen Sie das Gerät beim Erhitzen nicht unbeaufsichtigt. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verbrennungen führen.
- Beenden Sie das Erhitzen oder schalten Sie auf eine niedrigere Temperatureinstellung, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Selbst eine vergleichsweise niedrige Temperatur kann zu leichten Verbrennungen führen, überprüfen Sie daher regelmäßig Ihre Hände.
- Die Handschuhe dürfen nicht an oder von einer kranken, schlafenden oder bewusstlosen Person oder einer Person mit schlechtem Blutkreislauf verwendet werden, es sei denn, sie werden sorgfältig betreut. Ältere Menschen und Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht verwenden.
- Personen, die an einer sensorischen Störung an der Haut leiden, sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Setzen Sie sich nicht auf die beheizten Handschuhe und quetschen Sie sie nicht - vermeiden Sie extremes Falten.
- Weichen Sie die Handschuhe nicht in Wasser ein.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Bei unsachgemäßer Entsorgung können Lithiumbatterien kurzgeschlossen werden, wodurch sie heiß werden, platzen oder sich entzünden können.
- Untersuchen Sie das Handschuhfutter vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie die Handschuhe, wenn das Innenfutter Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Waschanleitung

- Entfernen Sie die Akkus aus den Akkufächern vor dem Reinigen.
- Die Handschuhe sind handwaschbar, aber verdrehen Sie diese nicht oder weichen Sie diese nicht für längere Zeit in Wasser ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe vor Benutzung vollständig trocken sind.

Aroma Season Beschränkte Herstellergarantie

Die unten genannte beschränkte Herstellergarantie wird von Aroma Season Inc. auf die verpackten Aroma Season beheizbaren Handschuhe gegeben. Dieses Produkt ist das einzige Produkt für das die beschränkte Herstellergarantie gilt. Für das Produkt, das Ihnen im Neuzustand in der Originalverpackung geliefert wird, gilt bei normalem Gebrauch und Anwendung eine Garantie von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum für Material- und Verarbeitungsfehler. Das Austauschprodukt verlängert nicht die ursprüngliche Garantiezeit. Diese beschränkte Herstellergarantie deckt alle Mängel ab, die im normalen Betrieb des Produkts auftreten, und gilt nicht in den folgenden Fällen:

(a) Verlust oder Beschädigung des Produkts aufgrund von falscher Anwendung, außer Acht lassen, falscher Handhabung, unsachgemäßer Aufbewahrung.
 (b) Verwendung von Teilen oder Materialien (mit Ausnahme von Aroma Season Inc.), die das Produkt beschädigen oder ungewöhnlich häufige Servicefälle oder Serviceprobleme verursachen.

Aroma Season Garantie-Schein

Name:	
Adresse:	
Email-Adresse:	
Produkt Modell Nr.:	
Kaufdatum:	
Name & Adresse vom Verkäufer:	
Anmerkungen:	

Vielen Dank für Ihren Kauf!
 Wir hoffen sehr, dass Sie mit Ihrem neuen Aroma Season Produkt zufrieden sind.

Für Unterstützung, Garantie, Ersatz oder Rückgabe kontaktieren Sie uns bitte unter support.de@aromaseasoninc.com.

Geben Sie Ihre Bestellnummer und Website über die Sie die Bestellung getätigt haben an und dann werden wir unser Möglichstes tun, um Sie zufrieden zu stellen. Versprochen!

Kundenshotline: +49 (0)4102 / 974 13 81
 Adresse: 1150 S. MILLIKEN AVE. #1061
 ONTARIO CA 93761
 Hergestellt in China